



- 1 กำหนดระดับความสูงของฝ้าเพดานไว้ที่ผนัง ถ้าวาระดับของฝ้าเพดานไว้ที่ผนังทั้ง 4 ด้าน ตีเส้นแนวระดับของฝ้าเพดานรอบห้อง



- 2 ติดตั้งโครงคร่าวริมที-บาร์ จะต้องติดตั้งเข้ากับผนังให้ได้ระดับเสมอกัน หรือตามที่แบบกำหนด และต้องยึดด้วยพุก สกรู/ตะปู หรือวัสดุยึดที่เหมาะสม กุระยะไม่เกิน 300 มม.



- 3 ติดตั้งชุดแขวนฝ้าเพดาน โดยติดฉากยึดท้องพื้นยึดเข้ากับโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานด้วยพุกเหล็ก ประกอบลวดแขวนก่อนบน โดยปลายด้านบนจะต้องรอยอยู่กับรูของฉากยึดท้องพื้น ลวดแขวนก่อนล่างปลายด้านล่างจะต้องแขวนโครงไว้กับโครงคร่าวหลักอย่างมั่นคง ยึดลวดแขวนทั้ง 2 เส้นด้วยสปริงล็อกตราช้าง



- 4 ติดตั้งโครงคร่าวหลัก โดยแขวนเข้ากับชุดปรับระดับให้พอดีกับระดับโครงคร่าวริมโดยให้ปลายของโครงคร่าวหลักวางอยู่บนโครงคร่าวริม และได้ระดับเท่ากันทุกเส้น



- 5 ติดตั้งโครงคร่าวซอยยาว 120 โดยเสียบปลายโครงคร่าวซอยยาวเข้ากับช่องของโครงคร่าวหลักและได้แนวตรงกันตลอดแนว จะได้ฝ้าที-บาร์ ขนาด 600x1200 มม. ที่ปลายของโครงคร่าวซอยยาวตัวริมจะวางอยู่บนโครงคร่าวริมที-บาร์



- 6 ติดตั้งโครงคร่าวซอยสั้น 60 โดยเสียบปลายโครงคร่าวซอยสั้นเข้ากับช่องของโครงคร่าวซอยยาว(บริเวณที่กลางโครง) โดยจะต้องตั้งฉากกับโครงคร่าวซอยยาวและได้แนวตรงกันตลอดแนว จะได้ฝ้าที-บาร์ขนาด 600x600 มม. จากนั้นวางแผ่นยิปซัมที-บาร์บนโครงที่ติดตั้งไว้